


Adaptadores

Adaptors

Tipo de Cubo	A	B	Seção da Chave
1008PM	22	45	-
1008KM	22	45	5 x 5
1210PM	25	60	-
1210KM	25	60	6 x 6
1610PM	25	70	-
1610KM	25	70	10 x 8
2517PM	45	105	-
2517KM	45	105	16 x 10
3030PM	76	130	-
3030KM	76	130	20 x 12
3535PM	90	160	-
3535KM	90	160	22 x 12
4040PM	102	185	-
4040KM	102	185	24 x 12



Adaptadores para componentes de Furo-Piloto, permitem aceitar Buchas Tensoras padrão. Esta comodidade elimina a necessidade de perfurar, tocar e de furo cônico.

PM = Diâmetro Externo Plano

KM = Rasgo de chave no diâmetro externo permitindo a transmissão de torque adicional